

ES-6600

Wie nehme ich das ES-66XX in Betrieb?

Zuerst einen Rechner direkt per Ethernet mit dem Storage verbinden und die Netzwerkschnittstelle auf die Selbe IP-Range setzen, die auch auf dem Display angezeigt wird. Dann über einen Webbrowser auf die voreingestellte IP-Adresse des RAID's zugreifen. Unter „Ethernet Configuration“ kann die neue IP Adresse und weitere Ethernet Einstellungen eingegeben werden.

Alternativ kann man auch die Adresse über das Display ändern oder eine serielle Verbindung herstellen.

Wie lauten Standard Benutzername und Passwort für den Web Access?

Benutzername: admin - Passwort: 0000

Wie setze ich das System zurück, wenn das Passwort abhanden gekommen ist?

Auf Anfrage beim EUROstor Support wird Ihnen ein Masterpasswort zugesandt, welches Sie über das Display eingeben können. Dann können Sie das Passwort ändern.

Es kommt kein Fibre Channel Link zu Stande. Was kann ich tun?

In der "Fibre Channel Config" unter "System Controls" zunächst die Verbindungsgeschwindigkeit fix einstellen.

Eine Verbindung mit Ultra 320 SCSI ist instabil. Was kann ich tun?

Die Verbindungsgeschwindigkeit auf dem Hostadapter auf U160 reduzieren. Firmware und Treiber für den SCSI HBA auf den neuesten Stand bringen. Überprüfen, ob der Terminator gesteckt ist.

Warnton bei Plattenausfall soll abgeschaltet werden. Wie?

ESC Taste am Display drücken oder über das Webinterface "View Events/Mute Beeper" aufrufen.

Wo finde ich die aktuelle Firmware für das Gerät?

www.eurostor.com unter "Service"